



nebaTool - Kappenheber

Bedienungsanleitung

Zum Öffnen der Kappen führt man den Haken in die Kappenöse ein, lässt das Gehäuse entlang der Zugstange bis zum Haken gleiten und mit einem kurzen und kräftigen Ruck zieht man das Gehäuse des Kappenhebers nach oben. Mit Hilfe dieser relativ hohen kinetischen Energie löst sich der Deckel von seiner Auflage. Bei hartnäckigen Fällen sollte dieser Vorgang wiederholt werden. Sollten sich in der Kappenöse Schmutz oder z.B. Bitumenrückstände befinden, so kann der Haken mit einem Hammer in die Öse eingeschlagen werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei diesem Arbeitsgang das Material des Hakens stark in Anspruch genommen wird, d.h. dies zur Kaltverfestigung führt und folglich Gewalt- und Ermüdungsbrüchigkeit des Hakens hervorrufen wird. (Laut Stahlvorschrift hat der Haken eine Zugfestigkeit von 1400 Newton. Das Material wurde vergütet und nach Rockwell 35-41 HRC geprüft)



Wartungsanleitung

Der nebaTec – Kappenheber ist weitgehend wartungsfrei. Dennoch sollte je nach Bedarf die Zugstange eingeölt werden. Hierzu drehen Sie ihn einfach um (mit dem Griff nach unten), und geben in die Vertiefung zwischen Zugstange und Gehäuse ein wenig Öl. Das Schmiermittel kann dann in das Gehäuse eindringen.

(nebaTool - Kappenhammer auf Anfrage)

Januar 2020